

## Bredbands-TV - en modern TV-värld som ger dig valfrihet att skapa din egen TV-lösning!


Bredbands-TV, eller IPTV som det också kallas, är ett nytt sätt att se på TV. Bredbands-TV innebär att du via din bredbandsuppkoppling ansluter TV, dator eller surfplatta och tittar på valt TV-utbud från vald tjänsteleverantör. Bredbands-TV ger dig en skarp bild och ett bra ljud samt möjlighet att välja bland ett flertal olika tjänster som t ex kanalutbud, hyra film via nätet eller köpa enskilda sportevenemang. En TV-lösning med stor valfrihet helt enkelt!

För att få tillgång till bredbands-TV lägger du en beställning hos en av de tjänsteleverantörer som finns i kundportalen - **ume.net** – som då förser dig med en TV-box, programkort samt information om hur du kommer igång med din TV-tjänst. Saknar du tjänstefördelare i lägenheten kommer vi automatiskt att skicka hem en till dig kostnadsfritt i samband med att du lägger din beställning hos tjänsteleverantören.

### Tillvägagångssätt för att ansluta bredbands-tv:

Från uttaget i din lägenhet kopplar du en nätverkskabel till den röda porten på tjänstefördelaren som det står *ume.net* på. Strömsladden kopplar du in i strömuttaget som återfinns på den vänstra sidan av tjänstefördelaren.


Från tjänstefördelaren ansluter du sedan dina abonnerade tjänster. Från den gula porten som det står *Internet* på ansluter du en nätverkskabel direkt till din dator eller till en router. Det finns två blå portar som benämns *Bredbands-TV*, använd någon av dem för att ansluta TV-boxen som du får hemskickad. Observera att det är viktigt att koppla enligt ovan beskrivning, för om portarna förväxlas fungerar ingen av dina tjänster.



Tjänstefördelare

### Beskrivning av tjänstefördelarens portar

- 1 Strömanslutning (på sidan)
- 2 Knapp för att slå av/på lampor
- 3 Internet
- 4 IP-telefoni
- 5 Bredbands-TV
- 6 Bredbands-TV



Vill du veta mer om bredbands-tv kan du besöka vår hemsida [umeaenergi.se](http://umeaenergi.se) eller kontakta den tjänsteleverantör du vill veta mer om. Har du frågor gällande inkoppling av tjänstefördelaren kontakta vår kundservice så hjälper de dig.

### Kontaktuppgifter:

**Kundservice:** 090-16 00 20

**E-post:** [kundservice@umeaenergi.se](mailto:kundservice@umeaenergi.se)